


Anleitung Klappschaft EKOL ASI



1. Der Klappschaft befindet sich in der eingeklappten Position.
2. Drücken Sie den kompletten Schaft nach unten.
3. Klappen Sie den Klappschaft nach hinten um.

Um den Klappschaft wieder einzuklappen, drücken Sie den Schaft zuerst nach unten.